6. Спектральное оценивание при помощи коррелограммного метода

Андрей Валиков

1 Вычисление спектральной плотности для гармонической функции

$$N = 2^{11}$$

Гармоническая функция

$$y = A\sin(\omega_1 T n + \varphi)$$

```
N = 2 ** 11
T = 2e-2
t = np.linspace(0, T, N)

A = 2
fi = 2.09
wi = 100

y = A * np.sin(wi * t + fi)

Y = np.fft.fft(y)
YY = Y * np.conj(Y) / N

plt.plot(t, YY)
plt.savefig('spectral_density.png')
plt.show()
```

Спектральная плотность гармонической функции




Рис. 1:

2 Формирование последовательности

```
f = \sin(\omega_1 T t) + \cos(\omega_2 T t)

teta = np.arange (0, N, 1)
w1 = 81
w2 = 14
b = 5
x = np.\sin(w1 * T * teta) + np.\cos(w2 * T * teta)
r = b * np.random.rand(N)
```

```
y = x + (r - np.mean(r))
plt.plot(teta, x)
plt.show()

plt.plot(teta, r)
plt.show()

plt.plot(teta, y)
plt.show()
```




Рис. 2:




Рис. 3:



Рис. 4:

3 Расчет оценки спектральной плотности коррелограммным методом с прямоугольным окном

```
#Spectral density
w = np.linspace(0, np.pi / T, N)
y = np.zeros(len(w))
for n in range(len(w)):
    for m in range(len(r)):
        y[n] += r[m] * np.cos(w[n] * T * m)
    y[n] *= 2

plt.plot(w, y)
plt.show()

plt.plot(w, np.abs(y))
plt.show()
```




Рис. 5:




Рис. 6:

4 Расчет оценки спектральной плотности по методу коррелограмм с использованием оконной функции

```
\max num = Search(y)
ww1 = np.pi * max_num[0] / (128 * T)
ww2 = np.pi * max num[1] / (128 * T)
bartletta\_window = np.zeros(len(r))
ht = np.arange(0, len(r), 1)
for i in range (len(ht)):
  if ht[i] >= 0 and ht[i] <= len(ht):
    bartletta window[i] = .42 - .5 * np.cos(2 * np.pi * ht[i] / len(ht)) +
plt.plot(ht, bartletta_window)
plt.show()
y1 = np.zeros(len(w))
for n in range(len(w)):
  for m in range(len(r)):
    y1[n] += r[m] * bartletta_window[m] * np.cos(w[n] * T * m)
    y1[n] *= 2
plt.plot(w, y1)
plt.plot(w, np.abs(y1))
plt.show()
\max_{\text{num}} = \operatorname{Search}(y1)
ww1_1 = np.pi * max_num(0) / (128 * T)
ww2 2 = np.pi * max num(1) / (128 * T)
```




Рис. 7:




Рис. 8:

Спектральная плотность сигнала (Бартлетт) (абсолюное значение)




Рис. 9:

5 Вывод

Изучен каррелограммный метод оценивания спектральной плотности на тестовой последовательности дискретных значений с наложенным случайным процессом. Была найдена корреляционная функция и её спектральная плотность по методу прямоугольно окна. Далее была выбрана оконная функция Барлетта и найдена уже её спектральная плотность.

В результате работы программы были получены следующие угловые частоты:

• С использование прямоугольного окна

 $\omega_1 = 148.16$ $\omega_2 = 147.85$

• С использование оконной функции Бартлетта

 $\omega_{1bart} = 71$ $\omega_{2bart} = 70.83$

Графики спектральной плотности двух методов отличаются. Благодаря использованию оконной функции Бартлетта было убрано явление Гиббса, возникновение которого связано с использованием прямоугольного окна.